Kod alarmu 13	Zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego inwertera (2)

● Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn.

★ W przypadku wystąpienia w inwerterze chwilowego przetężenia (kod przyczyny zatrzymania inwertera = 2) lub zadziałania elektronicznego zabezpieczenia termicznego (kod przyczyny zatrzymania falownika = 4), sprężarka jest zatrzymywana. Praca jest automatycznie wznawiana po upływie trzech minut. Jeśli stan taki powtórzy się pięć razy w ciągu następnych 60 minut, zostanie wyświetlony ten kod alarmu.

