Kod alarmu 48	Nieprawidłowa praca silnika wentylatora

● Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn.

★ W przypadku wystąpienia jednego z poniższych stanów, silnik wentylatora automatycznie wznowi pracę po 10 sekundach (w tym czasie sprężarka nadal pracuje).

Jeśli ten stan powtórzy się dziewięć razy w ciągu następnych pięciu minut, wyświetlony zostanie ten kod alarmu.

Alarm ten jest spowodowany zablokowaniem lub awarią elektryczną silnika wentylatora.

Warunek aktywacji:

Jeśli prędkość obrotowa silnika wentylatora jest mniejsza niż 10 obr/min po upływie 10 sekund od rozpoczęcia pracy przez silnik wentylatora, silnik wentylatora zostanie zatrzymany.

