Kod alarmu 6A	Usterka inwertera

● Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn. .

★ Ten kod alarmu jest wyświetlany w przypadku wystąpienia jednego z poniższych stanów trzykrotnie w ciągu 30 minut.

(Próba ponownego uruchomienia jest wykonywana przez pierwsze dwa razy)

Warunek aktywacji tylko dla modeli 050-100:

1) Płyta główna inwertera zgłasza błąd komunikacji (kod przyczyny zatrzymania inwertera = 17)
2) Inwerter nie odpowiada przez 3 sekundy, mimo że płyta główna j. zewn. wysyła żądanie pracy.

