Kod alarmu	8D	Usterka pompy wody (WP1)

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn.
- Alarm jest wyświetlany, gdy wykryte zostanie nieprawidłowe wyjście iPWM sterownika WP1 i ten sam stan wystąpi trzy lub więcej razy w ciągu 60 minut. Patrz punkt „Informacja o przepływie wodywbudowanej pompy WP1".
  Uwaga: Sygnalizacja alarmu jest wyłączona, jeśli suwak nr 1 przełącznika DSW5 jest w pozycji ON.
- Wykonaj resetowanie jednostki, aby skasować alarm.

