Hisense Rozwiązywanie problemów

Kod alarmu	F1	Alarm wygenerowany przez jednostkę zewnętrzną (alarm czujnika jednostki zewnętrznej)

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie PCB1 jedn. wewn.
- Wykonaj resetowanie jednostki, aby skasować alarm.