Kod alarmu	H2	Alarm komunikacji między sterownikiem przewodowym i sterownikiem głównym.

- Ten alarm jest wyświetlany tylko na sterowniku głównym.
- Sterownik przewodowy jest skonfigurowany jako termostat pokojowy, lecz w instalacji nie został wykryty żaden sterownik przewodowy.
- Wykonaj resetowanie jednostki, aby skasować alarm.