| Kod alarmu 35 | Nieprawidłowe ustawienie numeru jednostki wewnętrznej |
|---|---|

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.

★ Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy automatyczne adresowanie jednostek wewnętrznych trwa dłużej niż 5 minut od włączenia zasilania jednostki zewnętrznej.

★ Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy liczba podłączonych jednostek wewnętrznych przekracza dopuszczalne maksimum.

★ Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy numer układu chłodniczego ustawiony przełącznikiem DSW6 na płytce PCB wyświetlacza J.Z. powtarza się w tej samej sieci H-NET.

UWAGA:

- W przypadku systemu H-NET ten kod alarmu może być wyświetlany, gdy DSW6 (044-080) lub DSW4 (100-160) (ustawienie numeru układu chłodniczego) na płytce PCB wyświetlacza J.Z. oraz DSW8 (ustawienie numeru układu chłodniczego) na PCB1 jednostki wewnętrznej są ustawione nieprawidłowo. W takim przypadku wyłącz zasilanie, ustaw je prawidłowo i ponownie włącz zasilanie.