Kod alarmu 48	Zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego falownika (2)

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.

★ Jeśli na falowniku wystąpi przetężenie chwilowe (kod przyczyny zatrzymania falownika = 2) lub elektroniczne zabezpieczenie termiczne (kod przyczyny zatrzymania falownika = 4), sprężarka zatrzymuje się. Po trzech minutach praca jest automatycznie wznawiana. Jeśli zdarzy się to ponownie pięciokrotnie w ciągu kolejnych * minut, wyświetlany jest ten kod alarmu.

Model	*
044-080	30
100-160	60

