Kod alarmu	80	Awaria transmisji między jednostką wewnętrzną a sterownikiem nadrzędnym

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.
- Kod alarmu jest wyświetlany, gdy przez 5 minut brak komunikacji między PCB1 jednostki wewnętrznej a sterownikiem nadrzędnym.
- Zresetuj jednostkę, aby skasować alarm.

