Kod alarmu	F1	Alarm przesłany przez jednostkę zewnętrzną (alarm jednostki zewnętrznej 21-29).

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.
- Zresetuj jednostkę, aby skasować alarm.

Kod alarmu	F2	Alarm przesłany przez jednostkę zewnętrzną (alarm jednostki zewnętrznej inny niż 21-29 i EE).

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.
- Zresetuj jednostkę, aby skasować alarm.

Kod alarmu	F3	Alarm przesłany przez jednostkę zewnętrzną (alarm jednostki zewnętrznej EE).

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.
- Zresetuj jednostkę, aby skasować alarm.

Kod alarmu	H2	Alarm transmisji między przewodowym pilotem a sterownikiem nadrzędnym.

- Ten alarm jest wyświetlany tylko na sterowniku nadrzędnym.
- Przewodowy pilot jest skonfigurowany jako termostat pokojowy, ale nie wykryto żadnego przewodowego pilota.
- Zresetuj jednostkę, aby skasować alarm.