Kod alarmu 58	Zabezpieczenie sprężarki

★ Ten kod alarmu jest wyświetlany, jeśli w ciągu 6 godzin wystąpi trzykrotnie jeden z poniższych alarmów, co może skutkować poważnym uszkodzeniem sprężarki, jeśli przyczyna tych alarmów nie zostanie usunięta przy ciągłej pracy jednostki zewnętrznej.

Kod alarmu	Opis nieprawidłowego działania
14	Zadziałanie urządzenia zabezpieczającego (presostat wysokiego ciśnienia) w jedn. zewn.
5C	Spadek przegrzania gazu wylotowego
47	Nadmiernie wysoka temperatura gazu wylotowego w górnej części sprężarki
7C	Zadziałanie zabezpieczenia przed spadkiem stopnia sprężania
7B	Zadziałanie zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia w obiegu niskiego ciśnienia
7A	Zadziałanie zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia w obwodzie wysokiego ciśnienia
6E	Zadziałanie zabezpieczenia przed spadkiem ciśnienia

Występowanie tych alarmów można sprawdzić w trybie kontroli. Postępuj zgodnie z działaniami podanymi w tabelach dla poszczególnych alarmów.
Alarmy te można skasować wyłącznie poprzez wyłączenie zasilania głównego instalacji.
Nie wykonuj ponownego uruchomienia bez podjęcia uprzednio wszelkich niezbędnych działań, ponieważ istnieje możliwość wystąpienia poważnych uszkodzeń sprężarek.