Kod alarmu	8F	Wyłączenie ochrony przed zamarzaniem przez termistory temperatury jednostki wewnętrznej

• Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn.

- Ten kod alarmu jest wyświetlany w przypadku wystąpienia jednego z poniższych stanów trzykrotnie lub więcej razy w ciągu 3 godzin
  - Warunek 1: Jeden z poniższych warunków jest spełniony podczas pracy w trybie odszraniania:
    (1) TL+ TowHP ≤ 4[°C] i TL ≤ 1[°C] utrzymujące się przez 260 sek.
    (2) TL ≤ 1[°C] utrzymujące się przez 100 sek.
  - Warunek 2: Jeden z poniższych warunków jest spełniony podczas pracy w trybie chłodzenia:
    (1) TL+ TowHP ≤ 4[°C] i TL ≤ 1[°C] utrzymujące się przez 180 sek.
    (2) [TL ≤ -4°C i Tg ≤ 8°C] lub [Tg ≤ 1°C] utrzymujące się przez 240 sek.
    (3) [TL ≤ -16°C i Tg ≤ 8°C] lub [Tg ≤ -1°C] utrzymujące się przez 60 sek.
- Wykonaj resetowanie jednostki, aby skasować alarm.

