Kod alarmu	9A	Zadziałanie termostatu zabezpieczającego pomocniczej grzałki elektrycznej

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn.
- Ten alarm jest wyświetlany, gdy temperatura dodatkowej grzałki elektrycznej przekracza przekracza dopuszczalną temperaturę i następuje zadziałanie termostatu zabezpieczającego.
- Wykonaj resetowanie jednostki, aby skasować alarm.

