| Kod alarmu | 9B | Zadziałanie termostatu zabezpieczającego grzałki elektrycznej c.w.u. |
|---|---|---|

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn.
- Ten alarm jest wyświetlany, gdy temperatura wody wewnątrz zasobnika c.w.u. przekracza dopuszczalną temperaturę i następuje zadziałanie termostatu zabezpieczającego (niedostarczany).
- Wykonaj resetowanie jednostki, aby skasować alarm.

