Kod alarmu	9C	Alarm ciśnienia wody

• Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn.

- Ten alarm jest wyświetlany, gdy w obiegu hydraulicznym utrzymuje się przez 3 minuty zbyt niskie (Pw < 0,3 bar) lub zbyt wysokie (Pw ≥ 4 bar) ciśnienie wody, a taki sam stan wystąpi trzy lub więcej razy w ciągu 60 minut.
  Uwaga: sygnalizacja alarmu jest wyłączona, jeśli suwak nr 3 przełącznika DSW3 jest w pozycji OFF.
- Wykonaj resetowanie jednostki, aby skasować alarm.

