Kod alarmu 51	Nieprawidłowość czujnika prądu

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.

★ Jeśli na falowniku wystąpi nieprawidłowa usterka obwodu próbkowania (kod przyczyny zatrzymania falownika = 8), sprężarka zatrzymuje się. Po trzech minutach praca jest automatycznie wznawiana. Jeśli zdarzy się to ponownie 2 razy w ciągu kolejnych 30 minut, wyświetlany jest ten kod alarmu.

