Kod alarmu 55	Awaria falownika

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.

★ Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy poniższe zjawisko wystąpi trzykrotnie w ciągu 30 minut. (Dla pierwszych dwóch razy wykonywana jest ponowna próba uruchomienia.)

Warunek zadziałania dla jednostek 044-080: ① Brak prądu w jednej fazie sprężarki lub niezrównoważenie prądów między fazami - zanik fazy sprężarki (kod przyczyny zatrzymania falownika = 13). ② Błąd EEPROM lub nieprawidłowość kluczowych parametrów sprężarki i PFC (kod przyczyny zatrzymania falownika = 22). ③ Nieprawidłowy test układu (kod przyczyny zatrzymania falownika = 33). Warunek zadziałania tylko dla jednostek 100-160: ① PCB falownika odbiera błąd komunikacji (kod przyczyny zatrzymania falownika = 17). ② Falownik nie pracował przez 3 sekundy, mimo że PCB J.Z. zażądała pracy.

Dla jednostek 044-080



Dla jednostek 100-160

