Kod alarmu	70	Alarm ciśnienia wody

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.
- Alarm jest wyświetlany, gdy w układzie hydraulicznym przez 3 min występuje zbyt niskie (Pw<0,3 bar) lub zbyt wysokie (Pw≥4 bar) ciśnienie wody, a ten sam stan wystąpi trzykrotnie lub więcej razy w ciągu 60 minut. Uwaga: wykrywanie jest nieaktywne, gdy DSW3-3 ON.
- Zresetuj jednostkę, aby skasować alarm.

