Kod alarmu	71	Zadziałanie termostatu zabezpieczającego grzałki elektrycznej c.w.u.

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.
- Alarm jest wyświetlany, gdy temperatura wewnątrz zbiornika c.w.u. przekroczy temperaturę bezpieczeństwa i zadziała termostat zabezpieczający (dostarczany we własnym zakresie).
- Zresetuj jednostkę, aby skasować alarm.

