Kod alarmu	72	Zadziałanie termostatu zabezpieczającego grzałki elektrycznej pomocniczej

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.
- Alarm jest wyświetlany, gdy temperatura wewnątrz grzałki elektrycznej pomocniczej przekroczy temperaturę bezpieczeństwa i zadziała termostat zabezpieczający.
- Zresetuj jednostkę, aby skasować alarm.

