Kod alarmu	Ochrona sprężarki

★ Ten kod alarmu pojawia się, gdy jeden z poniższych alarmów wystąpi trzykrotnie w ciągu 6 godzin. Dalsza praca jednostki zewnętrznej bez usunięcia przyczyny może spowodować poważne uszkodzenie sprężarek.

Kod alarmu	Treść nieprawidłowości
02	Zadziałanie urządzenia zabezpieczającego (presostatu wysokiego ciśnienia) w jednostce zewnętrznej
07	Spadek przegrzania gazu tłocznego
08	Zbyt wysoka temperatura gazu tłocznego na górze sprężarki
43	Zadziałanie zabezpieczenia przed spadkiem stosunku ciśnień
44	Zadziałanie zabezpieczenia przed wzrostem niskiego ciśnienia
45	Zadziałanie zabezpieczenia przed wzrostem wysokiego ciśnienia
47	Zadziałanie zabezpieczenia przed spadkiem niskiego ciśnienia

Te alarmy można sprawdzić w trybie CHECK. Postępuj zgodnie z działaniami podanymi na schemacie każdego alarmu. Te alarmy są kasowane wyłącznie przez wyłączenie głównego zasilania systemu. Nie uruchamiaj ponownie pracy bez podjęcia niezbędnych działań, ponieważ istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia sprężarek.